



Firmware-Update für das VML-GK2, Version V3.1.1

- Unterstützung für die SMC-B Karten V2.1

Laden Sie die aktuelle Bedienungsanleitung für das VML-GK2 von der Webseite: <http://www.zemo.de> aus dem Bereich „Downloads“ herunter.

Der Hashwert für die Anleitung **Bedienungsanleitung_VML-GK2_3.1.1.pdf** lautet:

SHA256:

1bf1f76574c0d37518328ae2da5e7cd8cae10f2e2c6ab334db2a143c8d76034d

Das Firmware-Update können Sie direkt über die Firma Zemo GmbH beziehen.

Der Hashwert für das Update-File **VML-GK2_V3.1.1.GK2** lautet:

SHA256:

c3e12aecc36ea5dc6c6f9144c765aeb92cc12b24a95a7a44dc93ff31b85d6cd1